


3P Filtersäule/ Filterwand

Wartungsanleitung



SECHSMONATIGE PRÜFUNG

- Visuelle Prüfung des Filtersiebes.
- Überprüfen Sie hierbei ob das Filtersieb frei von Verschmutzungen ist. Sollten Sie Verschmutzungen erkennen die das Filtersieb verblocken und das Wasser an der Passage hindern, entfernen Sie diese.
- Prüfen Sie den festen Sitz des Filtersiebes im Gehäuse.

JÄHRLICHE PRÜFUNG

- Visuelle Prüfung des Filterschachtes inkl. Filtersäule/Filterwand.
- Überprüfen Sie hierbei ob die Filterfläche frei von Verschmutzungen ist. Sollten Sie verschmutzungen erkennen die das Filtersieb verblocken und das Wasser an der Passage hindern, entfernen Sie diese.
- Sollte der Schlamm Spiegel unmittelbar die Unterkante der Siebfläche erreicht haben, müssen die Sedimente und der Schlamm aus dem Schacht ausgesaugt/gepumpt werden. Hier sind die Wartungsintervalle an den tatsächlichen Schmutzeintrag anzupassen.



3P Technik Filtersysteme GmbH

Robert-Bosch-Straße 16-18
D-73337 Bad Überkingen

T +49 (0) 73 34- 92 46 0-0
F +49 (0) 73 34- 92 46 0-99

info@3ptechnik.d
www.3ptechnik.de